

# Instruksjonsmanual

## NB! Ikke oppbevar masternøkkelen i skapet

For å åpne skapet for første gang, fjern dekselet (med logo) foran på døren, sett inn medfølgende masternøkkel i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes.

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Batterier medfølger ikke. Batterikassen er lokalisert på baksiden av døren. Fjern dekselet og sett inn batteriene. Lukk dekselet.

- A. Trykk på den røde knappen på baksiden av døren ved hengslene. Slipp knappen og du vil høre to pip.
- B. Trykk din ønskede kode 3 til 8 siffer. Trykk på B innen 15 sekunder for å bekrefte ny kode, ellers må du begynne på nytt.
- C. Test din nye kode med døren ÅPEN. Tast kode og bekreft med å trykke på B.

For å åpne skapet trykk din kode og bekreft med å trykke på B. Du vil høre et pip og det grønne lyset tennes. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder. Hvis feil kode tastes inn 3 ganger, må du vente 20 sekunder før du prøver igjen. Ved ytterligere inntastet feil kode 3 ganger må du vente 5 min. før du kan prøve på nytt.

Hvis batteriene er dårlige og må byttes vil det røde lyset (til venstre) tennes når du taster koden for å åpne skapet og varsle deg umiddelbart.

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Åpne skapet, fjern dekselet på baksiden av døren og sett inn de nye batteriene. Lukk dekselet. Du må nå sette koden på nytt som beskrevet ovenfor i steg 3.

Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masternøkkelen benyttes. Fjern dekselet (med logo) foran på døren, sett inn masternøkkelen i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot høyre og døren vil åpnes. Ta godt vare på masternøkklene da de IKKE kan gjenskaffes.

Skapet bør fastmonteres.

[www.safe-co.no](http://www.safe-co.no)  
61279595