



INSTRUKTION FÖR KODLÅS MED 2 PERSONLIGA KODER YES,ES,NSB och DS skåpen.

De personliga koderna på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till **(Start) 1,2,3,4,5,6** vilken kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål. Du kan även lägga in en kod nummer 2 på skåpet

ÖPPNING

- 1) Tryck på **(Start)** knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd din 6 siffriga kod. (Vid leverans **1 2 3 4 5 6**) inom 10 sek.
- 2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.

OMPROGRAMMERING TILL PERSONLIG KOD

Detta görs med öppen dörr:

Den första personliga koden.

- 1) På insidan av dörren finns en "minnesknapp"
- 2) Tryck på minnesknappen, sedan knapp 1 och därefter Start
- 3) Tryck därefter de 6 nya siffrorna som ni valt som Er egna första kod
- 4) Det kommer nu att stå AgAin och då slår du din nya kod en gång till för att bekräfta den .
- 5) Din nya första kod är nu inlagd
- 6) Prova alltid den nya koden med öppen dörr innan du stänger skåpet.

Den andra personliga koden

- 1) Tryck på "minnesknappen" på insidan av dörren och sedan på knapp 2 samt Start
- 2) Se från punkt 3 ovan

BATTERIBYTE

När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen "Lo-Bat" varje gång **(Start)** trycks in. Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testas skåpet de nya batterierna. Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat. Använd 4 st 1,5 volts alkaliska batterier. Batteriluckan på skåpet sitter till höger på knappsetsen

SPÄRR

Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda under 3 minuter. För att stänga av larmet under tiden, Tryck Start och rätt kod.