

BRUKERVEILEDNING BIF 200-300 OG 400

Vri forsiktig på låsen og bøy den forsiktig ut. Sett inn 4 stk AA 1,5 volt alkaliske batterier.

Fabrikk kode ved første gangs bruk er: * **1 2 3 #**

1. Tast *
2. Rød lampe lyser
3. Tast **1 2 3 #**
4. Grønn lampe lyser
5. Skuffen må åpnes før den grønne lampen slukker

Bytte av kode

1. åpne skuffen med fabrikk koden(* **1 2 3 #**)
2. Trykk inn den svarte knappen på innsiden av skuffen
3. rød lampe lyser (du har 10 sekunder på å bytte koden)
4. Tast * **ny kode** avslutt med **# tast**
5. du får **3 pip** ved korrekt inntasting
6. Test den nye koden med åpen skuffe. Tast * ny kode og avslutt med **#**
7. Grønn lampe lyser, det betyr at du har tastet riktig kode

Låsing av skuffen

Lukk igjen skuffen og tast **#** tast

Batteribytte

Hvis du får 3 pip etter hverandre når du har tastet inn koden på den elektroniske låsen så betyr det at batteriene er svake og må byttes. Vri forsiktig på låsen og bøy den forsiktig ut. Sett inn 4 stk AA 1,5 volt alkaliske batterier.

ØNSKER DU Å LÅSE OG ÅPNE ALLE SKUFFENE (*SENTRAL LÅS*) MED NØKKEL LÅSEN PÅ DEN ØVERSTE SKUFFEN
GJØR FØLGENDE:

SLÅ SIDEHAKENE, SOM SITTER PÅ HØYRE SKUFFESIDE, BAKOVER PÅ ALLE SKUFFENE.
DREI NØKKELEN PÅ ØVERSTE SKUFFEN TIL HØYRE TIL FULL STOPP. ALLE SKUFFENE ER NÅ LÅST.
FOR Å LÅSE OPP IGJEN ALLE SKUFFENE SAMTIDIG DREIES NØKKELEN TIL VENSTRE.

OBS. DEN ØVERSTE SKUFFEN MÅ TREKKES UT LITT FØR DE ØVRIGE SKUFFENE KAN ÅPNES.

FOR Å KUNNE LÅSE SKUFFENE HVER FOR SEG MÅ SIDEHAKEN PÅ DEN ØVERSTE SKUFFEN STÅ RETT OPP.

Trenger du hjelp - ta kontakt med oss!



Safe - Co AS
Postboks 96/Torpavegen 16
2607 Vingrom
Tlf 61 27 95 95
Fax 61 27 95 90
E-post: salg@safe-co.no