

BRUKERVEILEDNING BIF 200-300 OG 400

FOR Å ÅPNE ØVERSTE SKUFFEN HVIS DEN ER LÅST MED KODELÅSEN:

DREI KODEHJULET TIL VENSTRE, PASSER 50 TRE GANGER OG STOPP PÅ 50
FJERDE GANGEN.

DREI KODEHJULET TIL HØYRE, PASSER TALLET 25 TO
GANGER OG STOPP PÅ 25 TREDJE GANGEN.

DREI KODEHJULET TIL VENSTRE, PASSER 50 EN GANG OG STOPP PÅ 50
ANDRE GANGEN.

DREI KODEHJULET TIL HØYRE TIL FULL STOPP.

NØKKELEN DREIES TIL HØYRE TIL FULL STOPP.

ØNSKER DU Å LÅSE OG ÅPNE ALLE SKUFFENE (*SENTRAL LÅS*) MED NØKKE
LÅSEN PÅ DEN ØVERSTE SKUFFEN
SÅ LAR DU KODEHJULET STÅ I ÅPEN POSISJON (PÅ FULL STOPP) OG:

SLÅ SIDEHAKENE, SOM SITTER PÅ HØYRE SKUFFESIDE, BAKOVER PÅ ALLE
SKUFFENE.

DREI NØKKELEN PÅ ØVERSTE SKUFFEN TIL HØYRE TIL FULL STOPP. ALLE
SKUFFENE ER NÅ LÅST.

FOR Å LÅSE OPP IGJEN ALLE SKUFFENE SAMTIDIG DREIES NØKKELEN TIL
VENSTRE.

*OBS. DEN ØVERSTE SKUFFEN MÅ TREKKES UT LITT FØR DE ØVRIGE SKUFFENE
KAN ÅPNES.*

**FOR Å KUNNE LÅSE SKUFFENE HVER FOR SEG MÅ SIDEHAKEN PÅ DEN
ØVERSTE SKUFFEN STÅ RETT OPP.**

Trenger du hjelp - ta kontakt med oss!



Safe - Co AS
Postboks 96/Torpavegen 16
2607 Vingrom
Tlf 61 27 95 95
Fax 61 27 95 90
E-post: salg@safe-co.no

SAFE-CO AS

OMSTILLING AV KODE

Lag din nye kode, eks 81-48-96-(det 4. kodetallet er fast i fra fabrikk og kan ikke omstilles)

Åpne dør på skapet.

~~Åpne og lukk låsen på skapet.~~

Løs den eksisterende koden mot omstillingsstreken

Hold kodehjulet fast nøyaktig på siste kodetallet og stikk lengden på omstillingsnøkkelen inn i hullet på kodeboksen



OBS!

Påse at vingen på nøkkelen er helt innom kanten på hullet og at du kjenner at den bunner.



Vri omstillingsnøkkelen 1/4 omdreining til venstre og la den mens du omstiller koden.



Skrå nå kodehjulet mot venstre og stopp når det første nye (81) peker mot omstillingsstreken for 4. gang.

Skrå til høyre og stopp når du kommer til det andre valgte for 3. gang.

Skrå så til venstre igjen og stopp når du kommer til det tredje tallet (96) for annen gang. Hold koderettet stille der, vri til høyre igjen, og ta den ut.

13.04.2005

OBS: Det siste tallet i koden må ikke være et tall mellom 0 - 20
Når du har stilt ny kode så test den nye koden 3-4 ganger med åpen skuffe.